



SAMSON KAMNIK d.o.o.
KOVINARSKA C.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA
Tel: (01) 8317 255, 8319 260 Fax: (01) 8317 179
E - mail : samson@samson-kamnik.si

T e h n i č n a i n f o r m a c i j a

VIVAFORM

Opis

VIVAFORM je koži prijazen elastičen material za kalupe.
Omogoča izdelavo kopij delov telesa.

Uporaba

VIVAFORM temeljito zmešamo z vodo.
Intenzivno mešamo 30 sekund.
Nanesemo na površino z vazelinom namazane kože.

Mešalno razmerje:

Vivaform: 19,3 gramov
Voda: 46 gramov

Čas uporabnosti zmesi: pri sobni temperaturi znaša 1,5 - 2 minuti.

Hitrost strjevanja: pri sobni temperaturi približno 3 minute.

Uporaba tople vode pospeši čas strjevanja, hladna pa ga podaljša.

Lastnosti strjenega materiala

Tlačna trdnost: 1 Mpa
Povrnitev oblike po deformaciji: 97 %
Natančnost reprodukcije: linija 25 mikronov

Dimenzijska obstojnost: pri 95-100 % vlagi približno 4 dni.
(Hraniti v vrečki z vlažno krpo, ki naj se ne dotika kalupa.)

Pakiranje

150 gr, 300 g, 500 g, 15 kg

Skladiščenje

Izdelek skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi 18°C do 25°C.

Zgornje informacije temeljijo na številnih preizkusih in so zanesljive, vendar ne predstavljajo nobene garancije.



Poskrbite, da je modelu dovolj udobno. Nanesite tanek sloj vazelina na obrvi.



Nanesite VIVAFORM enakomerno po celotnem obrazu.



Pazite, da ne zaprete nosnic.



Najboljše je, da nanesete VIVAFORM najprej na oči in usta, dokler je masa še tekoča.



Pocakajte nekaj minut, da se VIVAFORM strdi.



2 - Izdelava opornega kalupa-kape

Nanesite povoje gipsa, namocene v vodo na Vivaform.



Pocakajte, da se gips strdi.



Previdno snemite oba kalupa istocasno z obraza.



Model in kalup



3 - Izdelava odlitka

Pripravite kalup, posodo za gips, povoje, vodo,...



...nekaj povoja ali gaze narežite na manjše kose



Nalijte vodo v posodo



Nasujte v vodo gips in dobro premešajte



Nalijte gips v kalup in vanj potopite narezane kose gaze oz.povoja

Nekaj gotovih odlitkov

